

蓝莓FRN系列-保修说明

在保修期内，凡属于本产品本身质量问题引起的故障，请顾客凭已填好的保修登记表到蓝莓经销处进行维修。

- 我公司向客户承诺一年的免费维修，保修期自购买之日算。
- 超过保修期以外，本公司只收取材料及人工等工本费用。
- 保修期间，耗材（隔热布条/加热片等）和人为损坏（如使用不当造成的部件破损）不在保修范围内。

下列情况不属于免费保修服务范围：

- 用户因运、装、用、管等不当而损坏的。
- 自行进行产品拆卸的。
- 涂改购机日期或无保修手册及保修凭证的。
- 因异常电压、火灾或非正常环境下使用而导致的故障。
- 未按说明书、注意事项要求使用的。
- 其他有明显人为破坏或损伤的，不在保修范围之内。

保修方法:维修时，客户必须凭随机附《保修卡》进行维修。

客户姓名：_____ 购买日期：_____ 电话号码：_____ 产品型号：_____ 购买方式：_____

保 修 记 录		
日期	保修内容	签名

装箱单

机器：_____ 1台 电热带：_____ 1条
说明书（含合格证、装箱单）：_____ 1份 隔热布：_____ 1条

合格证

产品名称：手压式塑料薄膜封口机 产品型号：FRN-400 ☐
执行标准：Q/YG001-2023 FRN-500 ☐
生产日期：_____ FRN-600 ☐
产品编号：_____ FRN-700 ☐
检验员：_____ 03 FRN-800 ☐
FRN-900 ☐
FRN-1000 ☐

经检验本产品符合相关技术标准。质量合格，准予出厂。

产品合格章：




蓝 莓®
Blueberry

操作维护手册

FRN-400.500.600.700
800.900.1000

塑料薄膜封口包装机产品使用说明书

PLASTIC FILM SEALING PACKAGING MACHINE PRODUCT INSTRUCTIONS



BLEUETS®

专利产品仿者必究

◆ 使用机器前请阅读本手册
FRN系列手压式塑料薄膜封口机

蓝莓FRN系列使用方法

1. 本机不用电源开关。把交流电源线插入插座，根据要封接的材料和厚度，调整加热时间。将塑料袋放在封接面上，然后按下手柄，电路即自动控制加热时间。指示灯熄灭时，电源即被自动断开。约1-2秒钟后，放开手柄，就封接完成！

This machine don't use the power switch, plug the Accord into socket, according to the thickness of the materials to be sealed. Regulating the heat time, duration on putting one plastic bag on the sealing platform, and then push down the handle, the electronic circuit controls the heat time automatically. The light turns off (to cut off the power automatically). After 1-2 seconds, release the handle. The perfect seal is complete.

2. 假如封接时塑料袋封接处出现破裂，那是因为加热时间太长。您可以将旋钮向逆时针方向旋转，缩短加热时间。

In case of the break of damage appear on the seal, it because of the over long heat time. Please regulate the heat time toward the directions for shorting it.

3. 如果封接不牢，那是因为封接时间太短。请将旋钮向顺时针方向旋转，延长加热时间。

Non-tighten seal is because of the too short heat time. Please regulate it toward to direction (2) for longer.

4. 如果塑料袋粘在硅胶压条上，说明冷却时间不够，必须延长指示灯熄灭后冷却时间。请稍迟一点放开手柄。

Should the plastic bag sticks to the handle rubber or to pulled, it is because of the cooling time is not enough. The cooling time have to get longer after the light turns off (please keep the handle down for a short time).

5. 加热时间调整好之后，在使用时应保持不变。在连续使用时不必再做任何调整。

After regulating the heat time duration, it will keep unchanged for every usage. It is unnecessary to make any regulating for the continuous sealing. But the second action of sealing have to be continued after the off of pilot lamp, and the return of platen arm. (Around 3 sec)

6. 本机可将交流电源线始终插在电源插座上，不封接时不消耗电力。


Please plugs the AC cord into the socket always, it will not consume the power at all during not in use condition.

FRN系列技术参数表

型号	FRN-400	FRN-500	FRN-600	FRN-700	FRN-800	FRN-900	FRN-1000
脉冲功率	350W	350W	400W	450W	500W	520W	550W
密封长度	400mm	500mm	600mm	700mm	800mm	900mm	1000mm
厚度	0.01-0.4mm						
密封宽度	2.8mm						
加热时间	0.2-3sec						

- 本公司是一家专注于封口机研发、生产的制造型企业，拥有一个多年研发生产经验团队，可定制各类非标封口机。FRN系列手压封口机拥有成本低，操作携带方面的特点，适合小批量塑料包装袋封口包装，热销于超市，商店，工厂，研究所。
- 公司秉承“质量第一、客户第一”的经营理念，以自有品牌为核心，研发设计与渠道经商为两翼，为全球消费者提供科技与质量并重的包装产品。从创始起坚持产品创新、管理创新、营销创新，致力于打造“蓝莓牌”包装全球品牌。

蓝莓FRN系列—主要零件



- 1.手柄 2.硅胶压条 3.压臂 4.外壳 5.指示灯
6.定时器旋钮 7.散热窗 8.提手 9.隔热布

蓝莓FRN系列—注意事项

1. 应始终保持封接面清洁，避免在封接面上的残留物氧化而降低电热带和耐热布的寿命。

Always keep the sealing platform clean, avoiding the oxidation of the residual on the platform which will reduce the life of the heating element and of the heat-resistant cloth.

2. 千万不要用湿布擦拭封接面。

Don't use the wet article to clean the sealing platform.

3. 如果电热带下面的衬垫损坏的话，就会造成短路而损坏电热带。因此每次更换电热带时，应该检查该衬垫的完好情况。如有损坏应及时更换新的。

Should the bottom cloth be worn, it will make this machine into shortcircuit and to damage the heating element. So every time in replacing the heating element, check the bottom cloth. Replace it by a new bottom cloth if the old one is worn.

4. 必须要换电热带时，应选用与原来具有同样规格的电热带。

If it is necessary to replace a new heat element, don't use any other heat element which is not same specification with the original.

5. 机器长时间使用以后请务必检查一下硅胶压条。因为一旦硅胶压条损坏的话将直接影响封接袋子的质量。

Thank you for purchasing blueberry brand FR series hand pressing sealing machine!